==========

住民基本台帳カード発行機
Windows2000およびWindowsXP対応更新マニュアル

==========

All Rights Reserved, Copyright (C) 富士通フロンテック株式会社 2008

１．対象装置
住民基本台帳カード発行機（F3972P402）であって、発行機に添付されているドライバーＣＤ－ＲＯＭ（Ｒｅｖ．A～Ｄ）で一度ドライバをインストールした装置

２．更新方法
以下の手順で更新してください。

（１）ASPIドライバの更新
「ASPIドライバ更新」フォルダ下の
更新マニュアル.TXT
ファイルを参照し、更新してください。
（２）リーダライタドライバの更新
「リーダライタドライバ更新」フォルダ下の
ドライバ更新マニュアル.TXT
ファイルを参照し、更新してください。
（３）インターフェースモジュールの更新
「IFモジュール更新」フォルダ下の
取扱説明書.pdf(※1)
ファイルを参照し、更新してください。

※１：資料に一部修正があります

１ページ：
起動準備
■「発行制御端末にセットしてＦＤ上から起動してください。」

↓

解凍ファイルをダウンロードしていただき、発行制御端末に

「IFモジュール更新ツール」フォルダをコピーして起動してください。

２ページ：
更新作業手順
■注意：「・・・作業前に必ずＦＤ中のReadMe.txtをお読みください。」

↓

「・・・作業前に必ず解凍したフォルダ中の「IFモジュール更新→

IFモジュール更新ツール→ReadMe.txtをお読みください。」

■4.「名前(O)」欄に「A:¥ドライバー更新.bat」と入力するか、「参照(B)..」

ボタンをクリックして「A:¥ドライバー更新.bat」を選んで「ＯＫ」ボタンを

クリックしてください。更新作業が開始されます。

↓

※A:¥と表記されているところは、フォルダ格納先のドライブを指定してください